



VW LT Pick-up
1987 - 1996
Ref. 0775

D

'D'-Wert: 17,00
'S'-Wert: 100
zul. Anhängelast: 2500

Anbauleitung

- 1) Anhängerkupplung setzen mit (A) gegen Rahmenunterseite auf Schraubenlöcher ;
(B) gegen Querbalkenhinterseite auf vorhandene Löchr in der Mitte.
- 2) Alle Bolzen mit Ritzel setzen.
(*) montieren und alles gediegen verschrauben.

Zusammenstellung

- 1 Anhängerkupplung Nummer 0775 (*)
- 1 Flanschkuigel 50T (*)
- Muttern mit Bolzen M14-35 (B)
- 2 Bolzen M10-110 (A)
- 4 Bolzen M14/1,5-30 (B)
- 2 Mutterritzel M10-45/25 (B)
- 2 Sicherheitsritzel ø10mm (B)
- 6 Sicherheitsritzel ø14mm (A-*)

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, Daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.